

[] | *heckert/de/fems/*

FEMS App Manuelle Be-/Entladung

Version:2026.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Bedienung der FEMS App Manuelle Be-/Entladung	2
2. Kontakt	3
3. Verzeichnisse	4
3.1. Abbildungsverzeichnis.	4

1. Bedienung der FEMS App Manuelle Be-/Entladung

1. Bedienung der FEMS App Manuelle Be-/Entladung

Starten Sie im Heckert Solar Online Monitoring.

Navigieren Sie im EMS im Seitenmenü zum Chip *Speichersystem* und klicken/tippen Sie darauf. Es öffnen sich alle für Ihr Speichersystem verfügbaren Chips:

 **Speichersystem**

 Serieller Multi Use

 **Manuelle Beladung**

 Info

^

v

^

Wählen Sie den Chip *Manuelle Beladung* bzw. *Manuelle Entladung* aus. Sie gelangen zum Hauptfenster der FEMS App Manuelle Be-/Entladung.

Hier gibt es zwei Bedienflächen:

↑↓ Manuelle Beladung

Zustand

Aus

▶ AN

⊖ AUS

Be-/Entladung

Entladung +

Leistung

10000 W



1. **AN**  schaltet die Manuelle Beladung bzw. Entladung ein.

Entladung ▲

Beladung

Entladung

Entladung ▼

10000 W

Wählen Sie per Drop-Down-Menü, ob Sie den Speicher laden oder entladen möchten.

Tragen Sie darunter die gewünschte Leistung in Watt ein. Ggf. wird in Ihrer Ansicht aktuell die Leistung in kW angegeben.



Die FEMS App Manuelle Be-/Entladung befindet sich aktuell in der Überarbeitung.

▶ AN

⊖ AUS

2. **AUS**  schaltet den Controller aus.

3. Sofern Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, müssen diese mit  bestätigt werden. Erst dann werden die Änderungen übernommen.

2. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com

3. Verzeichnisse

3.1. Abbildungsverzeichnis