

# Installations- und Konfigurationsanleitung — eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro

Version:2023.3.1

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1. Rechtliche Bestimmungen	2
1.2. Qualifikation der Elektrofachkraft	2
1.3. Verwendete Symbole	2
1.4. Darstellungskonventionen	2
2. Produktbeschreibung	2
2.1. Lieferumfang	2
2.2. Voraussetzungen	3
3. Inbetriebnahme	4
3.1. Anschluss des Zählers	6
3.2. Konfiguration	8
3.3. Konfiguration des Zählers	13
3.4. Speichern der Änderungen	16
3.5. Update der Ladestation-Firmware	17
4. Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation installieren	20
4.1. Direkte Installation	20
4.1.1. Bereits registrierten Lizenzschlüssel einlösen	23
4.1.2. Neuen Lizenzschlüssel einlösen	24
4.2. EMS App bearbeiten	26
5. Kontakt	27
6. Verzeichnisse	28
6.1. Abbildungsverzeichnis	

## 1. Einleitung

## 1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der Heckert Solar GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Heckert Solar GmbH.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

## 1.2. Qualifikation der Elektrofachkraft

Eine qualifizierte Elektrofachkraft ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorweisen kann:

- Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Kurzschließen und Instandsetzen von Stromkreisen und Geräten
- Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeräten gemäß derzeitiger Sicherheitsstandards
- Erste Hilfe/Notversorgung
- Aktueller Kenntnisstand bezüglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

## 1.3. Verwendete Symbole

Vor dem Lesen des Handbuches sollten Sie sich über die verschiedenen Typen von Sicherheitswarnungen informieren. Sie sollten sich zudem mit der Wichtigkeit der Sicherheitswarnungen vertraut machen.

## 1.4. Darstellungskonventionen

0	Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden wird, kann diese zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
3	Dieses Symbol kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation. Falls diese gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen.
	Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Beschädigung und/oder Zerstörung der Anlage führen.
Î	Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis. Das Beachten des Hinweises wird empfohlen.

Table 1. Darstellungskonventionen

## 2. Produktbeschreibung

## 2.1. Lieferumfang

Prüfen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Beschädigungen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung enthalten:

## Symphon · E

- eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation
- eCharge MID-Zähler
- 11 kW, integriertes 4-Meter-Spiralkabel mit Typ-2-Stecker (IEC 62196-2)
- Installations- und Konfigurationsanleitung Typ-2-Ladestation "eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro"
- Handbuch "Ladestation cPµ2 Pro"



Das RS485-Zweidrahtkabel, welches für den Anschluss der Modbus-/RTU-Kommunikationsverbindung zum Zähler notwendig ist, ist nicht im Lieferumfang enthalten!

#### 2.2. Voraussetzungen

Für den Einsatz der Ladestation ist erforderlich:

• Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation



Die »Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation« ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese muss — falls noch nicht vorhanden — zusätzlich erworben werden.

## 3. Inbetriebnahme

		Zur Installation der Hardy-Barth-Ladestation folgen Sie bitte den Anweisungen in der "Installations- und Bedienungsanleitung cPµ2 Ladestation". Bedienungsanleitung cPµ2 deutsch (v1.0)
		Auch sollte das "Konfigurationshandbuch" zur Salia-Platine gelesen und verinnerlicht werden: Konfigurationsanleitung — Salia-Platine
	Diese Kurza Sie dient de ersetzt jedo	nleitung bezieht sich auf die originalen Benutzerhandbücher. r Elektrofachkraft als Installationshilfe im Bereich der Kommunikationsschnittstellen, och nicht das Studieren der Benutzerhandbücher.
i	Die Steckve das Arbeite	rbindung für die LED-Anzeige kann bei Bedarf abgesteckt werden. Dies erleichtert n an der Ladestation während der Inbetriebnahme.
	Wir empfeh da diese un	len, die Steckverbindung links vom Ethernet-Port an der Salia-Platine zu überprüfen, serer Erfahrung nach häufig nur locker sitzt.

Nach Installation und Konfiguration der Ladestation ist diese über die Netzwerkschnittstelle (LAN) der Salia-Platine mit dem Kundennetzwerk zu verbinden.



Abbildung 1. Netzwerkschnittstelle (LAN) - Salia-Platine

## 3.1. Anschluss des Zählers

Schließen Sie den Zähler wie unten abgebildet an:



Abbildung 2. Angeschlossener Zähler

Nutzen Sie hierfür die beiliegende Anleitung:



Abbildung 3. Anschluss Zähler



Achten Sie darauf, den Zähler richtig herum einzubauen: *OUT* muss in Richtung Ladestation zeigen, *IN* in Richtung Unterverteilung.

Schließen Sie die Kommunikationsverbindung zum Zähler wie folgt an:



Abbildung 4. Anschluss Kommunikationsverbindung

Der Minuskontakt des Kabels ist am Zähler mit dem Kontakt A und an der Salia-Platine mit Kontakt 22 (oben) zu verbinden. Der Pluskontakt des Kabels ist am Zähler mit dem Kontakt B und an der Salia-Platine mit Kontakt 23 (unten) zu verbinden.

#### 3.2. Konfiguration

#### **3.2.** Konfiguration

Standardmäßig ist die Ladestation unter der IP-Adresse 192.168.25.30 (ggf. 169.254.12.30) zu erreichen.

Um die Ladestation von Ihrem Notebook/PC zu erreichen, ist es notwendig, in den Einstellungen des Netzwerkadapters eine statische IP-Adresse im selben Subnetz (z. B. 192.168.25.1) einzurichten.

1. Verbinden Sie hierzu die Salia-Platine mit Ihrem Gerät (hier: Notebook) über die RJ45-Buchse, wie unten abgebildet:





Abbildung 5. Anschluss Salia-Platine an Notebook

2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, um die Web-Oberfläche aufzurufen. Hierzu geben Sie folgende IP-Adresse ein: 192.168.25.30

Sollten bei Schritt 2 Probleme auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie unter den Systemeinstellungen Ihres PCs das "Netzwerk- und Freigabecenter".
- 2. Klicken Sie auf LAN-Verbindung.



- 3. Im sich neu geöffneten Fenster klicken Sie auf Eigenschaften
- 4. Öffnen Sie im neuen Fenster per Doppelklick den Punkt "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" (siehe Grafik).

Alternativ markieren Sie im offenen Fenster "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und klicken Sie anschließend auf "Eigenschaften"



5. Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden" aus um die IP-Adresse 192.168.25.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 wie im Bild unten einzugeben. Die Einträge zum DNS-Server können freigelassen werden.

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)		
Allgemein		
IP-Einstellungen können automatisch zu Netzwerk diese Funktion unterstützt. V Netzwerkadministrator, um die geeigne	ugewiesen werden, wenn das Venden Sie sich andernfalls an den ten IP-Einstellungen zu beziehen.	
O IP-Adresse automatisch beziehen		
Folgende IP-Adresse verwenden:		
IP-Adresse:	192 . 168 . 25 . 1	
Subnetzmaske:	255.255.255.0	
Standardgateway:		
ODNS-Serveradresse automatisch b	peziehen	
Folgende DNS-Serveradressen ve	rwenden:	
Bevorzugter DNS-Server:		
Alternativer DNS-Server:		
Einstellungen beim Beenden über	prüfen	
	Erweitert	
	OK Abbrechen	

6. Bestätigen Sie die Eingaben. Danach schalten Sie die Wallbox einmal stromlos, warten einige Sekunden und lassen die Wallbox neu booten.

Anschließend kann die Ladestation über die Web-Oberfläche konfiguriert werden. Tippen Sie hierzu die IP-Adresse der Ladestation (192.168.25.30) in die Adressleiste im Browser ein. Anschließend erscheint die Web-Oberfläche wie unten abgebildet:



Abbildung 6. Web-Oberfläche

Hier können die Netzwerkeinstellungen überprüft werden:

Salia PLCC Slave 2310 salia -			006		feneco	
ome Cha	rgelog	RFID Tags Firmw	are Configu	uration		
Global option	ns			Mains options		
Wallbox type	2	10		Mains type		v 0
		Cable     OSocket		IP address	e.g. 192.168.99.99	
Timezone		Europe/Berlin	<u> </u>	Serial	e.g. 12345678	
Location/Nar	ne	Wallbox location		Mains fuse	50	A
Auth. Mode		Free charging	✓ 22	Overcurrent	Stop charging	
Min./Max. cu	irrent	6 - 16 A		Peak shave (optional)	0	w
aWATTar	trol	Enable Heartbeat		ECO reference	0	w
OCPP option	IS			Network optio	ns	
OCPP		able		DHCP	🗌 Enable	
URI/CPID	ws:/	//		IP address	192.168.25.30	
Verify CERT		able		Subnetmask	255.255.255.0	
APN Name	e.g.	egv2.a1.net		Gateway	192.168.25.10	
APN User	ppp	@A1plus.at		DNS	192.168.25.10	
APN Pass	PPP			NTP	time1.google.com	
Save and ret	boot					
pyright © 20:	18 eCH/	ARGE GmbH			<u>http://</u>	www.echarge.

Abbildung 7. Netzwerkeinstellungen

## **3.3. Konfiguration des Zählers**

Es muss sichergestellt werden, dass der Zähler aktiviert ist:



Abbildung 8. Zähler

Falls dies nicht der Fall ist (ausgegrautes Symbol), muss dieser noch manuell aktiviert werden. Klicken Sie hierzu mit Doppelklick in den freien Bereich neben *System configuration*:

Salia PLCC Slave 2310006 salia -				fenecon
Home Chargelog RFID Tags Firmware Configuration				
System config	Jration			
Global options		Mains options		
Wallbox type		Mains type		✓ 0
Timezone	Europe/Berlin v	IP address	e.g. 192.168.99.99	
		Serial	e.g. 12345678	
Location/Name	Wallbox location			
Location/Name Auth. Mode	Wallbox location	Mains fuse	50	A
Location/Name Auth. Mode Min./Max. current	Wallbox location       Free charging       6       - 16	Mains fuse Overcurrent Deals shave	50	A
Location/Name Auth. Mode Min./Max. current External control	Wallbox location     Image: Constraint of the second	Mains fuse Overcurrent Peak shave (optional)	50 Stop charging 0	A

Abbildung 9. Verstecktes Menü

Anschließend öffnet sich eine erweiterte Ansicht mit weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Unter Advanced Options kann der Zähler aktiviert werden:

Wallbox type		<b>@</b>	Mains type	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			IP address	e.g. 192.168.99.99
Timezone	Europe/Berlin		Serial	e.g. 12345678
Location/Nam	e Wallbox location		Mains fuse	50 A
Auth. Mode	Free charging	✓ ②	Overcurrent	Stop charging
Min./Max. cur	rent 6 - 16 A		Peak shave	0 w
External contr	ol 🗹 Enable Heartbeat		(optional)	
aWATTar	Enable API		ECO reference	W W
OCPP options	i	1	Network optio	ns
ОСРР	🗌 Enable		DHCP	🗌 Enable
URI/CPID	ws://		IP address	192.168.25.30
Verify CERT	🗌 Enable		Subnetmask	255.255.255.0
APN Name	e.g. egv2.a1.net	]	Gateway	192.168.25.10
APN User	ppp@A1plus.at	]	DNS	192.168.25.10
APN Pass	PPP		NTP	time1.google.com
Advanced	Options			
	Enable		Internal Load-	Management
RFID-Reader	Slave-IP 1 mqtt://192.168 Slave-IP 2 mqtt://192.168	.8.102	Load Manager	nent global internal
Mahaa	Slave-IP 3 mdtt://192.168	.8.104	Role	Master v
RCD	Enable active_low	~	Slaves	Slave-IP 1 192.168.8.102 Slave-IP 2 e. g. 192.168.
Alarm	Enable active_high	~		Slave-IP 3 e. g. 192.168.
Aldin		V-T2M3S-E-LOCK12V V		63 A
Plug-Lock	EV-T2M3S-E-LOCK12V	~		
Plug-Lock Schuko	EV-T2M3S-E-LOCK12V			
Plug-Lock Schuko	EV-T2M3S-E-LOCK12V			

#### Abbildung 10. Aktivierung Zähler



Falls Ihnen keine Zählerwerte im EMS-Online-Monitoring angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob der richtige Zähler ausgewählt wurde.

Doppelklicken Sie hierzu auf das Zahnrad neben Advanced Options:

Onderse Advanced Options				
RFID-Reader	<pre> Enable Slave-IP 1 mqtt://192.168.178.162 Slave-IP 2 mqtt://192.168.8.103 Slave-IP 3 mqtt://192.168.8.104 </pre>			
Meter	Z Enable			
RCD	<pre>Enable active_low</pre>			
Alarm	□ Enable active_high ✓			
Plug-Lock	EV-T2M3S-E-LOCK12V V			
Schuko	Enable 13			

Abbildung 11. Advanced Options

Anschließend öffnet sich eine erweiterte Ansicht mit weiteren Konfigurationsmöglichkeiten zu Zählern und RFID-Karten.

Bitte prüfen Sie, dass unter Advanced Meter Options beim Punkt Protocol, ob der richtige Zähler ausgewählt wurde.

			Internal L	.oad-Ma	anagement
Advanced Options			Load Mana	gement	🗹 global 🗹 internal
RFID-Reader	<pre>Enable Slave-IP 1 mqtt://192.168.178.162 Slave-IP 2 mqtt://192.168.8.103 </pre>		Role		Master   Slave-IP 1 192.168.178.1
Meter	Slave-IP 3 mqtt://192.168.8.104		Slaves		Slave-IP 2 e. g. 192.168.8 Slave-IP 3 e. g. 192.168.8
RCD	Z Enable active_low		Max-Amp		32 A
Alarm	□ Enable active high ✓		Phase swi	itching	
Plug-Lock	EV-T2M3S-E-LOCK12V V		3to1 phase		Enable WARNING 2
Schuko	Enable 13		switch dela	y	20 sec 🗸
	JI		wake up m	ethod	State E 🗸
Advanced M	eter Options		Advanced	RFID (	Options
Port	/dev/ttymxc0 🗸		Port	/dev	/ttymxc4 🗸
Protocol	Eastron 🗸		Protocol	stro	nglink-modbus 🗸
Parity	none 🗸		Parity	none	• •
Baudrate 9	Baudrate 9600		Baudrate	9600	
Address 1	Address 1		Address	17	
LED Options		T			
Buzzlight	✓ Enable				
Boardtype	home 🗸				
Socket #	1 (Master)				
Port	/dev/ttymxc4				
Protocol	modbuzz1.0				
Total sockets	2				
Save and reb	boot				

Abbildung 12. verbauter Zähler (hier: Eastron)

Im vorliegenden Beispiel ist ein "Eastron"-Zähler ausgewählt.

## 3.4. Speichern der Änderungen

Um Ihre Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Save and reboot

# Symphon · E

Ver	rify CERT	Enable	Subnetmask	255.255.255.0
APN	'N Name	e.g. egv2.a1.net	Gateway	192.168.178.1
APN	'N User	ppp@A1plus.at	DNS	192.168.178.1
APN	'N Pass	РРР	NTP	time1.google.com
Save	ve and rebo	pot		

Abbildung 13. Save and reboot

Um sicherzustellen, dass alle neuesten Funktionen der Ladestation genutzt werden können, empfehlen wir, stets die neueste Firmware zu nutzen.

## 3.5. Update der Ladestation-Firmware

Um sicherzustellen, dass alle neuesten Funktionen der Ladestation genutzt werden können, empfehlen wir stets die neueste Firmware zu nutzen.

Diese kann über die Herstellerseite von eCharge Hardy Barth bzw. direkt über untenstehenden Link bezogen werden:

#### Salia eCharge Firmware

Die Firmware kann anschließend über die Web-Oberfläche der Ladestation (s. Web-Oberfläche – Ladestation) aktualisiert werden.



Abbildung 14. Web-Oberfläche – Ladestation

Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- 1. Reiter Firmware aufrufen
- 2. Zuvor heruntergeladene Firmware Datei mit Durchsuchen... auswählen
- 3. Auf Upload Firmware klicken



Die Funktion Check for updates ist erst ab Version 1.50.0 verfügbar.

Das Software-Update ist damit abgeschlossen.



Denken Sie daran, die statische Vorgabe nach Abschluss der Konfiguration wieder zu entfernen. Anderenfalls ist das EMS-Online-Monitoring nicht erreichbar und es können Verbindungsprobleme zum Internet auftreten.

Setzen Sie hierzu die Einstellung zurück auf "IP-Adresse automatisch beziehen", wie unten abgebildet:

Eigenschaften von Internetprotokoll,	Version 4 (TCP/IPv4) X			
Allgemein Alternative Konfiguration				
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.				
IP-Adresse automatisch beziehen	1			
	:			
IP-Adresse:				
Subnetzmaske:				
Standardgateway:				
DNS-Serveradresse automatisch beziehen				
	erwenden:			
Bevorzugter DNS-Server:				
Alternativer DNS-Server:				
Einstellungen beim Beenden überprüfen				
	Erweitert			
	OK Abbrechen			

Um sicherzustellen, dass alle aktuellen Funktionen auf Ihrem EMS unterstützt werden, muss ein Update durchgeführt werden. Kontaktieren Sie hierzu unseren Service über die untenstehenden Kontaktdaten.

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.

i

## 4. Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation installieren

Im Symphon-E App Center finden Sie alle installierbaren Symphon-E Apps — wie die Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation.



In dem Benutzerhandbuch Symphon-E App Center finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Bedienung des Symphon-E App Center. Des Weiteren wird beschrieben, wie ein Lizenzschlüssel registriert und eingelöst werden kann.

Es gibt zwei Wege eine App über das Symphon-E App Center zu installieren. Nachstehend wird nur auf die Direkte Installation eingegangen, wobei ein Lizenzschlüssel in der EMS registriert und eingelöst wird.

#### 4.1. Direkte Installation

Um die Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation direkt zu installieren, gehen Sie in die Übersicht des Symphon-E App Centers.



Abbildung 15. App-Installation — Variante 2: Schritt 1

← EMS App Center

 E-Mobilität
 KEBA
 IES Keywatt
 eCharge Hardy Barth

 KEBA
 KEBA
 IES Keywatt
 fEMS App

 KEBA
 KEBA
 IES Keywatt
 fEMS App

 KEBA
 KEBA
 IES Keywatt
 fems App

 KEBA
 KEBA
 IES Keywatt
 idestation

Wählen Sie die Symphon-E App eCharge Hardy Barth cP $\mu$ 2 Pro Ladestation durch einen Klick aus.

Abbildung 16. App-Installation — Variante 2: Schritt 2

Sie gelangen im Anschluss zur App-Übersicht.



Abbildung 17. App-Installation — Variante 2: Schritt 3

Klicken Sie auf die Schaltfläche "App installieren".



Abbildung 18. App-Installation — Variante 2: Schritt 4

Es erscheint eine Eingabemaske zum Einlösen eines Lizenzschlüssels.



Abbildung 19. App-Installation — Variante 2: Schritt 5

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten.

#### 4.1.1. Bereits registrierten Lizenzschlüssel einlösen

Wenn Sie einen bereits registrierten Lizenzschlüssel einlösen wollen, wählen Sie diesen aus (1). Klicken Sie anschließend auf die gleichnamige Schaltfläche, um den gewählten Lizenzschlüssel einzulösen (2).



Abbildung 20. App-Installation — Variante 2: Schritt 5a

#### 4.1.2. Neuen Lizenzschlüssel einlösen

Sofern Sie noch keinen Lizenzschlüssel registriert haben, oder einen neuen Lizenzschlüssel einlösen wollen, geben Sie den 16-stelligen Schlüssel in das entsprechende Feld ein (1) und klicken Sie anschließend auf "Lizenzschlüssel validieren" (2). Der eingegebene Lizenzschlüssel wird anschließend auf Gültigkeit überprüft.

Lizenzschlüssel einlösen	×			
Geben Sie hier den Lizenzschlüssel ein, den Sie mit der Bestellung der App erhalten haben				
Bereits registrierten Lizenzschlüssel	einlösen?			
Registrierte Lizenzschlüssel*	XXXX-XXXX-XXXX 🔍			
Lizenzschlüssel*				
ABBRECHEN	LIZENZSCHLÜSSEL VALIDIEREN			

Abbildung 21. App-Installation — Variante 2: Schritt 5b

Wenn der Lizenzschlüssel gültig ist, kann dieser durch Klick auf die gleichnamige Schaltfläche eingelöst werden. Wird der Lizenzschlüssel als ungültig erkannt, überprüfen Sie bitte Ihre Eingabe und versuchen es erneut.



Anschließend gelangen Sie zum Installationsassistenten der Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation.

eCharge Hardy Barth Ladestation	
Anzahl Ladepunkte	1 -
Alias*	eCharge Hardy Barth Ladestation
IP-Adresse*	192.168.25.30
Phasenrotation Verkabelung der einzelnen Phasen der Ladestation zu den Phasen im Netz	L1_L2_L3 -
APP INSTALLIEREN	

Abbildung 23. App-Installation — Variante 2: Schritt 7

Die Eingabefelder sind teils vorausgefüllt. Tragen Sie dennoch Ihre Daten ein, wenn diese von den Standardwerten abweichen (z. B. IP-Adresse). Ansonsten können die Standardwerte beibehalten werden (z. B. Port, Modbus Unit-ID).



Pflichtfelder sind mit \* gekennzeichnet

Überprüfen Sie Ihre Eingaben und stellen Sie sicher, dass diese korrekt sind. Andernfalls wird die jeweilige App nicht ordnungsgemäß funktionieren!

Bitte wählen Sie bei dem Hardy Barth eCharger cP $\mu$ 2 Pro bei Anzahl Ladepunkte "1" aus.

Klicken Sie anschließend auf "App installieren".

# Symphon·E

#### 4.2. EMS App bearbeiten

eCharge Hardy Barth Ladestation	
Anzahl Ladepunkte	1 🔻
Alias*	eCharge Hardy Barth Ladestation
IP-Adresse*	192.168.25.30
Phasenrotation Verkabelung der einzelnen Phasen der Ladestation zu den Phasen im Netz	L1_L2_L3 ▼
APP INSTALLIEREN	

Abbildung 24. App-Installation — Variante 2: Schritt 8

Nachdem der Installationsprozess abgeschlossen ist, erscheint die neue App in der Übersicht des Symphon-E App Centers in der Kategorie "Installiert".

#### 4.2. EMS App bearbeiten



Bereits installierte Apps können nachträglich bearbeitet werden, um Konfigurationseinstellungen zu ändern. Wählen Sie hierzu die jeweilige App in der Symphon-E App Center Übersicht aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "App bearbeiten". Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Symphon-E App Center.

Die Symphon-E App eCharge Hardy Barth cPµ2 Pro Ladestation wurde erfolgreich installiert.

## 5. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com

## 6. Verzeichnisse

## 6.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Netzwerkschnittstelle (LAN) - Salia-Platine Abbildung 2. Angeschlossener Zähler Abbildung 3. Anschluss Zähler Abbildung 4. Anschluss Kommunikationsverbindung Abbildung 5. Anschluss Salia-Platine an Notebook Abbildung 6. Web-Oberfläche Abbildung 7. Netzwerkeinstellungen Abbildung 8. Zähler Abbildung 9. Verstecktes Menü Abbildung 10. Aktivierung Zähler Abbildung 11. Advanced Options Abbildung 12. verbauter Zähler (hier: Eastron) Abbildung 13. Save and reboot Abbildung 14. Web-Oberfläche — Ladestation Abbildung 15. App-Installation — Variante 2: Schritt 1 Abbildung 16. App-Installation — Variante 2: Schritt 2 Abbildung 17. App-Installation — Variante 2: Schritt 3 Abbildung 18. App-Installation — Variante 2: Schritt 4 Abbildung 19. App-Installation — Variante 2: Schritt 5 Abbildung 20. App-Installation — Variante 2: Schritt 5a Abbildung 21. App-Installation — Variante 2: Schritt 5b Abbildung 22. Neuen Lizenzschlüssel einlösen: Schritt 6 Abbildung 23. App-Installation — Variante 2: Schritt 7 Abbildung 24. App-Installation — Variante 2: Schritt 8